





Schurter




CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S

Osa number:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S
Tootja / bränd:	Schurter
Tootekirjeldus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Andmelehed:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	4649 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S
TOOTJA	Schurter
KIRJELDUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	4649 pcs
ANDMELEHT	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S.pdf
PINGE REITING - DC	60V
PINGE REITING - AC	42V
TÜÜP	Capacitive, Illuminated
LÕPETAMISE STIIL	Wire Leads
LÜLITAGE FUNKTSIOON	Off-On
SEERIA	CPS
PANEL CUTOUT MÕÖTMED	Circular - 19.10mm Dia
PAKEND	Bulk
TÖÖTEMPERATUUR	-40°C ~ 60°C
PAIGALDUS TÜÜP	Panel Mount, Front
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
MEHAANILINE ELU	-
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALGUSTUSE PINGE (NIMIVÄÄRTUS)	5 ~ 28 VDC
VALGUSTUSE TÜÜP, VÄRV	LED, Cyan/Red
OMADUSED	I Symbol
ELEKTRILINE ELU	-
TÄPSEM KIRJELDUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PRAEGUNE HINDAMINE	100mA (AC/DC)
VÄRV - AJAM / KORK	Silver
RINGKONNAKOHT	SPST
TÄITURI TÜÜP	Round, Button, Flush

Seotud sildid

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S levitaja	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S tarnija
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S Hind	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S Pildid	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S plit
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S PDF-i andmeleht	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S Laadi alla andmeleht	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S andmeleht
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S varud	Osta CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S	Osta Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S	Schurter tarnija	Schurter levitaja
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1009-S	

Seotud tooted

 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1014-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4565 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1004-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5730 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1003-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5839 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1015-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3686 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1005-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6575 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1012-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 7004 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1008-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5971 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1006-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6937 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1013-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6567 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1007-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5554 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1011-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4579 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOCRVAR-W1010-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5352 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>