




## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S

Osa number:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S
Tootja / bränd:	Schurter
Tootekirjeldus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Andmelehed:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	4141 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

## HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S
TOOTJA	Schurter
KIRJELDUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	4141 pcs
ANDMELEHT	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S.pdf
PINGE REITING - DC	60V
PINGE REITING - AC	42V
TÜÜP	Capacitive, Illuminated
LÕPETAMISE STIIL	Wire Leads
LÜLITAGE FUNKTSIOON	Off-On
SEERIA	CPS
PANEL CUTOUT MÕÖTMED	Circular - 19.10mm Dia
PAKEND	Bulk
TÖÖTEMPERATUUR	-40°C ~ 60°C
PAIGALDUS TÜÜP	Panel Mount, Front
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
MEHAANILINE ELU	-
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALGUSTUSE PINGE (NIMIVÄÄRTUS)	5 ~ 28 VDC
VALGUSTUSE TÜÜP, VÄRV	LED, Green/Blue
OMADUSED	Ceramic Actuator, Finger Guide, R Symbol
ELEKTRILINE ELU	-
TÄPSEM KIRJELDUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PRAEGUNE HINDAMINE	100mA (AC/DC)
VÄRV - AJAM / KORK	Clear (White Filter/Diffuser)
RINGKONNAKOHT	SPST
TÄITURI TÜÜP	Round, Button, Flush

## Seotud sildid

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S levitaja	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S tarnija
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S Hind	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S Pildid	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S pilt
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S PDF-i andmeleht	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S Laadi alla andmeleht	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S andmeleht
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S varud	Osta CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S	Osta Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S	Schurter tarnija	Schurter levitaja
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1018-S	

## Seotud tooted

 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1012-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6236 pcs 	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1022-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3359 pcs 
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1020-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3117 pcs 	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1017-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4108 pcs 
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1024-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6414 pcs 	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1021-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4542 pcs 
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1016-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6631 pcs 	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1014-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4157 pcs 
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1019-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 2932 pcs 	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1013-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5143 pcs 
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1023-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4474 pcs 	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGBVAR-W1015-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3889 pcs 