




## CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S

Osa number:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S
Tootja / bränd:	Schurter
Tootekirjeldus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Andmelehed:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	6890 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**HINNAPAKKUMINE**

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

## CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S
TOOTJA	Schurter
KIRJELDUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	6890 pcs
ANDMELEHT	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S.pdf
PINGE REITING - DC	60V
PINGE REITING - AC	42V
TÜÜP	Capacitive, Illuminated
LÕPETAMISE STIIL	Wire Leads
LÜLITAGE FUNKTSIOON	Off-On
SEERIA	CPS
PANEL CUTOUT MÕÕTMED	Circular - 19.10mm Dia
PAKEND	Bulk
TÖÖTEMPERATUUR	-40°C ~ 60°C
PAIGALDUS TÜÜP	Panel Mount, Front
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
MEHAANILINE ELU	-
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALGUSTUSE PINGE (NIMIVÄÄRTUS)	5 ~ 28 VDC
VALGUSTUSE TÜÜP, VÄRV	LED, Cyan
OMADUSED	Ceramic Actuator, Root Symbol
ELEKTRILINE ELU	-
TÄPSEM KIRJELDUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PRAEGUNE HINDAMINE	100mA (AC/DC)
VÄRV - AJAM / KORK	Clear (White Filter/Diffuser)
RINGKONNAKOHT	SPST
TÄITURI TÜÜP	Round, Button, Flush

## Seotud sildid

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S levitaja	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S tarnija
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S Hind	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S Pildid	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S pilt
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S PDF-i andmeleht	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S Laadi alla andmeleht	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S andmeleht
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S varud	Osta CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S	Osta Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S	Schurter tarnija	Schurter levitaja
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1052-S	

## Seotud tooted

 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1053-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5159 pcs <b>RFQ</b>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1046-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4739 pcs <b>RFQ</b>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1047-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 2935 pcs <b>RFQ</b>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1049-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3440 pcs <b>RFQ</b>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1051-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5251 pcs <b>RFQ</b>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1055-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5066 pcs <b>RFQ</b>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1056-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 2840 pcs <b>RFQ</b>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1054-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5879 pcs <b>RFQ</b>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1057-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6747 pcs <b>RFQ</b>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1048-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3348 pcs <b>RFQ</b>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1050-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4938 pcs <b>RFQ</b>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1058-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3191 pcs <b>RFQ</b>