





Schurter



SCHURTE
ELECTRONIC COMPONE


CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S

Osa number:	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S
Tootja / bränd:	Schurter
Tootekirjeldus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Andmelehed:	 CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	6122 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S
TOOTJA	Schurter
KIRJELDUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	6122 pcs
ANDMELEHT	 CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S.pdf
PINGE REITING - DC	60V
PINGE REITING - AC	42V
TÜÜP	Capacitive, Illuminated
LÕPETAMISE STIIL	Wire Leads
LÜLITAGE FUNKTSIOON	Off-On
SEERIA	CPS
PANEL CUTOUT MÕÕTMED	Circular - 22.10mm Dia
PAKEND	Bulk
TÖÖTEMPERATUUR	-40°C ~ 60°C
PAIGALDUS TÜÜP	Panel Mount, Front
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
MEHAANILINE ELU	-
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALGUSTUSE PINGE (NIMIVÄÄRTUS)	5 ~ 28 VDC
VALGUSTUSE TÜÜP, VÄRV	LED, White/Blue
OMADUSED	Ceramic Actuator, DOWN Symbol
ELEKTRILINE ELU	-
TÄPSEM KIRJELDUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PRAEGUNE HINDAMINE	100mA (AC/DC)
VÄRV - AJAM / KORK	Clear (White Filter/Diffuser)
RINGKONNAKOHT	SPST
TÄITURI TÜÜP	Round, Button, Flush

Seotud sildid

Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S levitaja	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S tarnija
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S Hind	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S Pildid	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S pilt
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S PDF-i andmeleht	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S Laadi alla andmeleht	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S andmeleht
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S varud	Osta CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S	Osta Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S	Schurter tarnija	Schurter levitaja
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S	Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S	

Seotud tooted

 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1063-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5838 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6777 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1066-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5645 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1064-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4597 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1067-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5517 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1065-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4831 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1062-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3406 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1073-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4068 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1072-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6884 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1070-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3151 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1074-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4204 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4009 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>