




CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S

| | |
|------------------|---|
| Osa number: | CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S |
| Tootja / bränd: | Schurter |
| Tootekirjeldus | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| Andmelehed: |  CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S.pdf |
| RoHSi staatus |  Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav |
| Varude seisukord | 2969 pcs stock |
| Laev alates | Hongkong |
| Saadetise tee | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

























CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S spetsifikatsioonid

| | |
|---------------------------------|---|
| OSA NUMBER | CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S |
| TOOTJA | Schurter |
| KIRJELDUS | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS | Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav |
| SAADAVAL OLEV KOGUS | 2969 pcs |
| ANDMELEHT |  CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S.pdf |
| PINGE REITING - DC | 60V |
| PINGE REITING - AC | 42V |
| TÜÜP | Capacitive, Illuminated |
| LÕPETAMISE STIIL | Wire Leads |
| LÜLITAGE FUNKTSIOON | Off-On |
| SEERIA | CPS |
| PANEL CUTOUT MÕÖTMED | Circular - 22.10mm Dia |
| PAKEND | Bulk |
| TÖÖTEMPERATUUR | -40°C ~ 60°C |
| PAIGALDUS TÜÜP | Panel Mount, Front |
| NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL) | 1 (Unlimited) |
| MEHAANILINE ELU | - |
| LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS | Lead free / RoHS Compliant |
| INGRESS PROTECTION | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| VALGUSTUSE PINGE (NIMIVÄÄRTUS) | 5 ~ 28 VDC |
| VALGUSTUSE TÜÜP, VÄRV | LED, Green/Cyan |
| OMADUSED | Finger Guide, START Symbol |
| ELEKTRILINE ELU | - |
| TÄPSEM KIRJELDUS | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| PRAEGUNE HINDAMINE | 100mA (AC/DC) |
| VÄRV - AJAM / KORK | Silver |
| RINGKONNAKOHT | SPST |
| TÄITURI TÜÜP | Round, Button, Flush |

Seotud sildid

| | | |
|---|--|---|
| Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S | CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S levitaja | CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S tarnija |
| CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S Hind | CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S Pildid | CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S pilt |
| CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S PDF-i andmeleht | CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S Laadi alla andmeleht | CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S andmeleht |
| CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S varud | Osta CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S | Osta Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S |
| Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S | Schurter tarnija | Schurter levitaja |
| Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S | Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1072-S | |

Seotud tooted

| | |
|--|--|
|  CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1073-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3601 pcs  |  CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1069-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3495 pcs  |
|  CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1071-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4268 pcs  |  CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1068-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5129 pcs  |
|  CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1074-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4319 pcs  |  CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1066-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3141 pcs  |
|  CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1067-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3432 pcs  |  CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GMVAR-W0000-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6537 pcs  |
|  CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1077-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4732 pcs  |  CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1075-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5188 pcs  |
|  CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1070-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6150 pcs  |  CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1076-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5602 pcs  |