




**Schurter**

**Schurter**



**SCHURTE**  
ELECTRONIC COMPONE


## CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S

Osa number:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S
Tootja / bränd:	Schurter
Tootekirjeldus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Andmelehed:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	2873 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

### CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S
TOOTJA	Schurter
KIRJELDUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	2873 pcs
ANDMELEHT	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S.pdf
PINGE REITING - DC	60V
PINGE REITING - AC	42V
TÜÜP	Capacitive, Illuminated
LÕPETAMISE STIIL	Wire Leads
LÜLITAGE FUNKTSIOON	Off-On
SEERIA	CPS
PANEL CUTOUT MÕÖTMED	Circular - 19.10mm Dia
PAKEND	Bulk
TÖÖTEMPERATUUR	-40°C ~ 60°C
PAIGALDUS TÜÜP	Panel Mount, Front
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
MEHAANILINE ELU	-
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALGUSTUSE PINGE (NIMIVÄÄRTUS)	5 ~ 28 VDC
VALGUSTUSE TÜÜP, VÄRV	LED, Red/Blue
OMADUSED	Arrow Symbol
ELEKTRILINE ELU	-
TÄPSEM KIRJELDUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PRAEGUNE HINDAMINE	100mA (AC/DC)
VÄRV - AJAM / KORK	Silver
RINGKONNAKOHT	SPST
TÄITURI TÜÜP	Round, Button, Flush

### Seotud sildid

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S levitaja	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S tarnija
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S Hind	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S Pildid	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S pilt
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S PDF-i andmeleht	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S Laadi alla andmeleht	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S andmeleht
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S varud	Osta CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S	Osta Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S	Schurter tarnija	Schurter levitaja
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1044-S	

### Seotud tooted

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1040-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3738 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1045-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5822 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1048-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4033 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1041-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 7095 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1038-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 2965 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1043-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4316 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1039-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5816 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1049-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6986 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1042-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6995 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1046-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4168 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1047-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5282 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORBVAR-W1050-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 7007 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>