




CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S

Osa number:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S
Tootja / bränd:	Schurter
Tootekirjeldus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Andmelehed:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	3265 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.



CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S
TOOTJA	Schurter
KIRJELDUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	3265 pcs
ANDMELEHT	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S.pdf
PINGE REITING - DC	60V
PINGE REITING - AC	42V
TÜÜP	Capacitive, Illuminated
LÕPETAMISE STIIL	Wire Leads
LÜLITAGE FUNKTSIOON	Off-On
SEERIA	CPS
PANEL CUTOUT MÕÖTMED	Circular - 19.10mm Dia
PAKEND	Bulk
TÖÖTEMPERATUUR	-40°C ~ 60°C
PAIGALDUS TÜÜP	Panel Mount, Front
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
MEHAANILINE ELU	-
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALGUSTUSE PINGE (NIMIVÄÄRTUS)	5 ~ 28 VDC
VALGUSTUSE TÜÜP, VÄRV	LED, Yellow/White
OMADUSED	Ceramic Actuator, W Symbol
ELEKTRILINE ELU	-
TÄPSEM KIRJELDUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PRAEGUNE HINDAMINE	100mA (AC/DC)
VÄRV - AJAM / KORK	Clear (White Filter/Diffuser)
RINGKONNAKOHT	SPST
TÄITURI TÜÜP	Round, Button, Flush

Seotud sildid

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S levitaja	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S tarnija
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S Hind	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S Pildid	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S pilt
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S PDF-i andmeleht	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S Laadi alla andmeleht	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S andmeleht
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S varud	Osta CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S	Osta Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S	Schurter tarnija	Schurter levitaja
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1023-S	

Seotud tooted

 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1025-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5844 pcs 	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1018-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6279 pcs 
 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1020-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5309 pcs 	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1017-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4346 pcs 
 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1028-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5784 pcs 	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1026-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3976 pcs 
 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1027-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 5592 pcs 	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1024-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 6247 pcs 
 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1022-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3052 pcs 	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1029-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 2979 pcs 
 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1019-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 3749 pcs 	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AIOYWVAR-W1021-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: 4774 pcs 